

SAFETY

Know these safety symbols CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NO REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.

This exclamation point calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely

to prevent operating and maintenance problems.

This product was designed and manufactured to meet 9. Do not defeat the strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation precautions which you should be particularly aware of.

operating instructions should be read before the 2. **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future

3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to

4. Follow all instructions – All operating and use

instructions should be followed 5. Do not use this apparatus near water – for

example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement or near a swimming 6. Clean only with a damp cloth. The appliance

should be cleaned only as recommended by the manufacturer . Install in accordance with the manufacturers

instructions. Do not block any of the ventilation **openings.** For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface or placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

B. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

WARNING To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15. Operation is subject to the following two This bolt of lightning indicates uninsulated material conditions within your unit may cause an electrical shock. For 1. This device may not cause harmful

interference, and 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS –

safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two Polarized Plug blades with one wider than the other. A grounding Read these instructions – All the safety and type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided

> replacement of the obsolete outlet. **10. Protect the power cord** from being walked on or pinched particulary at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the

into your outlet, consult an electrician for

for your safety. When the provided plug does not fit

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer

Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use

caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over. **13. Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

EL 4562-E004: 99/3

ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS

arrêt de l'alarme pour 24 heures

(2) SLUMBER

ALARM RESET

RUN

- HR

ALARM

RAD (io)

12 Power cord

3 CLOCK:

To return to clock time display after setting clock/alarm time To adjust/review ALARM TIME SET

To adjust clock time To adjust the hours for the clock and

to stop the active alarm for 24 hours

to activate slumber time

alarm time To adjust the minutes for the clock and alarm time

period

4) SLUMBER OFF / REPEAT ALARM to switch off slumber to stop the active alarm for a 9 minute

5 Display with alarm and PM indicators 6 BAND to select FM-AM band

(7) VOLUME for adjusting the volume (8) TUNING to tune to radio stations

9 RADIO to switch radio mode ON/OFF (10) ALARM: - OFF to switch off alarm

BUZ (zer) to activate buzzer for alarm setting 11 Battery door

for power backup battery for AC power supply antenna for FM reception

to activate radio for alarm setting

activation de la fonction arrêt programmé

Pour réafficher l'heure d'horloge après avoir réglé

I'heure/I'alarme Réglage/vérification de l'alarme

Réglage de l'heure Réglage des heures pour l'heure et l'alarme

Réglage des minutes pour l'heure et l'alarme

arrêt de la fonction arrêt programmé

choix de la bande d'ondes (FM-AM)

pour allumer (ON)/éteindre (OFF) la radio

réveil par la radio à l'heure de réveil

antenne pour la réception en FM

réveil par la sonnerie à l'heure de réveil

arrêt de l'alarme pour 9 minutes

avec indicateurs d'alarme et PM

réglage du volume

accord sur l'émetteur

arrêt complet de l'alarme

pour la pile de relais

branchement au secteur

para ajustar los minutos para el reloj y el despertador

para cancelar la función de dormitado

para ajustar el reloj

para apagar el despertador activado por 9 minutos

para apagar el despertador activado para 24 horas

para que el visor vuelva a mostrar la hora del reloj después

para activar el tiempo de dormitado

de haber ajustado el reloj/despertador

para ajustar/verificar la hora de despertarse

para ajustar las horas para el reloj y el despertador

Con indicadores del despertador y PM

 para seleccionar la banda de ondas (FM-AM) para ajustar el volumen

para sintonizar la emisora de radio deseada

para encender (ON)/apagar (OFF) la radio

 para despertarse a la hora de despertarse para despertarse con la radio a la hora de despertarse

para apagar el despertador ALARM

para la pile de respaldo

para la conexión a la red

antena para la FM

CANADA

English: This digital apparartus does not exceed the Class B limits for noise emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Français:Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Régelement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du

AJ 3081 Clock Radio

PORTABLE AUDIO 90 Days Free Exchange

LIMITED WARRANTY

This product must be carried in for an exchange.

WHO IS COVERED? You must have proof of purchase to exchange the product. A sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase Attach it to this owner's manual and keep both nearby.

WHAT IS COVERED? Warranty coverage begins the day you buy your product For 90 days thereafter, a defective or inoperative produc will be replaced with a new, renewed or comparable product at no charge to you. A replacement product is covered only for the original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty or the replacement product also expires.

WHAT IS EXCLUDED?

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and
- product repair and/or part replacement because of not within the control of Philips Consumer Electronics
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.

 a product that requires modification or adaptation to
- enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications. incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is
- not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not copyrighted.) a product used for commercial or institutional

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE? You may exchange the product in all countries where the product is officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In countries where Philips Consumer Electronics Company does not distribute the product, the local Philips service organization will attempt to provide a replacement product (although there may be a delay if the appropriate product is not readily available).

BEFORE REQUESTING EXCHANGE... Please check your owner's manual before requesting an exchange. Adjustments of the controls discussed there may save you a trip.

EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A. PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS. Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freight prepaid, and with proof of chase enclosed, to the address listed below Small Product Service Center

907 Snapps Ferry Road Plant 2, Building 6 Greeneville, TN 37743

(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties of merchantability and itness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this express warranty. But, because some states

last, this limitation may not apply to you.)

EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

installation or repair of antenna systems outside of the 1-800-661-6162 (French Speaking 1-800-363-7278 (English Speaking)

> (In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties. No other warranties are expressed or implied ncluding any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is not liable under incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if notified of the possibility of such damages.)

TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE... In U.S.A., Puerto Rico or U.S. Virgin Islands, contact Philips Service Company at (800) 851-8885 to obtain the cost of out of-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship it to the Small Product Service Center (address listed above). In Canada, call the phone number listed above uner Exchanging a Product in Canada" to obtain the cost of out-

of-warranty exchange. REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product below. Also, please fill out and mail your warranty egistration card promptly. It will be easier for us to notify

MODEL #

Installation/Radio

type plate on the base of the set corresponds to

your local power supply The power supply is now switched on and the

will need to set the correct time. 3. To disconnect the set from the power

completely, withdraw the power plug from the wall outlet.

FM/AM RADIO

You can use the clock radio solely as a radio 1. Set the RADIO switch to ON. 2. Select your waveband using the BAND switch. 3. Use TUNING to find your radio station. 4. Adjust the sound with the VOLUME control. 5. To turn off the radio, set the RADIO switch to

To improve radio reception

- For **AM**, the set is provided with a built-in antenna which to function best should be placed on a non-metallic surface e.g. wood, plastic. Direct the AM antenna by adjusting the position of your clock radio.

 For FM reception there is an antenna wire built-in into the power cord. You should adjust the power cord slightly to obtain optimum

Clock

system where the PM indicator lights up (on = PM, off = AM) in the top left corner of the display.

not simultaneously.

Adjusting the time 1. Adjust the CLOCK control to the TIME SET

set and adjust both the hours and the minutes. With your finger held down on HR, the hour will increase, shown as a digit from 00 to 12.

3. Release the HR or MIN button when you have

4. To safeguard the clock time from being accidentally adjusted, turn the CLOCK control to the RUN position.

SETTING THE ALARM

ALARM in the display.

ALARM ON

1. Adjust the CLOCK control to the ALARM

set and adjust both the hours and minutes. With your finger held down on HR, the hour - With your finger held down on **MIN**, the minutes will increase, shown as a digit from

3. Release the **Hr** or **Min** buttons when you have reached the correct setting

return to clock time display. To review your set alarm time, adjust the CLOCK control to the ALARM position.

5. To select the alarm mode you wish to be awoken by, set the respective ALARM switch to
• Before or during the set alarm goes off, push RAD OF BUZ. - If you have selected the radio mode, make sure you have adjusted the volume loud

enough to wake you. The buzzer is set at a fixed volume and cannot be adjusted.

ALARM OFF

You can switch off the alarm in three ways. Unless you choose to cancel the alarm completely, the ALARM RESET option will be automatically selected after 1 hour and 59 minutes from the time

Alarm

If you want the alarm mode to be stopped immediately, but also wish to repeat the alarm call

at the same time for the following day:

 Press ALARM RESET during the alarm call. REPEAT ALARM

This will repeat your alarm call at 9 minutes

 Press slumber off/REPEAT ALARM. Press slumber off/REPEAT ALARM again during the next call if you wish to repeat the alarm

• If, however, you do not press slumber OFF/REPEAT ALARM again, the alarm will sound for 1 hour and 59 minutes before turning itself automatically enter the ALARM RESET mode to

Switching off the alarm completely

 The alarm indicator will disappear from the display.

SLUMBER allows you to lie back, listen and fall

2. Set the RADIO switch to the OFF position.

3. Set your slumber time by pressing the SLUMBER button once.

SLUMBER OFF

 To cancel the SLUMBER function, or to switch off before the slumber period ends, press SLUMBER OFF/REPEAT ALARM.

 If during SLUMBER you have turned down the volume and you have an alarm set in radio mode, make sure you have adjusted the volume

loud enough to wake you up the next day.

also be removed to prevent chemical leakage

dirt, use a clean and soft damp cloth or chamois leather. Do not use cleaning products which contain benzene, thinner etc. as these may

POWER BREAKDOWN BACKUP

clock radio will be switched off.

As soon as the power supply returns, the numbers on the display will start to flash. This indicates that you must set the correct time on

insert a **9 volt** battery, type 6F22 (not supplied) into the battery compartment: this will act as a power back up. However, the time will not be illuminated on the clock display. Operation of the alarm and FM/AM radio are also excluded. For clarity, the battery back up is used to retain

1. Connect the power plug to the wall outlet. 2. Insert a battery into the battery compartment. Replace the battery once a year or as often as **Troubleshooting**

- If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.

If you are unable to remedy a problem by following the hints below, consult your dealer or <u>service</u>

WARNING: under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the warranty

> The slumber does not function - RADIO still in ON position.

> > Switch RADIO to OFF position. - Clock control in TIME SET or ALARM position.

Adjust clock control to RUN position

AM broadcast cannot be received properly

 Rotate the set for better reception and make sure the set is placed on a non-metallic surface

Continuous crackling and hiss noise during AM reception

e.g. TV's, computers, fluorescent lamps. Move the clock radio away from electrical

PROBLEM

REMEDY

No sound

- POSSIBLE CAUSE

Volume not adjusted.

Adjust the volume.

Weak radio signal.

Intermittent crackling sound during FM reception Weak signal. Adjust the built-in power cord aerial.

The alarm does not function The alarm is not set

Increase the volume.

Volume too low for radio.

ENVIRONMENTAL INFORMATION

omitted. We have tried to make the packaging easy ta separate into three mono-materials: cardboard (box), expandable polystyrene (buffer), polyethylene (bags).

company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packing materials, dead batteries and old equipment.

A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.

3140 115 xxxx x Printed in Hong Kong

TC Text/RB/0005

Meet Philips at the internet http://www.philipsusa.com

PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS COMPANY

MAINS CONNECTION

1. Check if the mains voltage as shown on the

2. Connect the power plug into the wall outlet. numbers on the display will start to flash. You

CLOCK

The time is displayed using the 12-hour clock

When setting the clock alarm time, for accurate hour and minute adjustment always make sure you press the **Hr** and **Min** buttons separately and

2. Press and hold down the HR or MIN buttons to

· With your finger held down on **MIN**, the minutes will increase, shown as a digit from

eached the correct setting

If you wish to use the alarm, then you should first set the alarm time. There is a choice of two modes for waking you up: by buzzer or radio. The display also indicates whether you have your alarm first goes off. switched on the alarm, shown as a dot next to

2. Press and hold down the HR or MIN buttons to will increase, shown as a digit from 00 to 12.

off. Your alarm time setting will then sound at the same time next day.

the ALARM switch to the OFF position.

Additional Information Slumbering

The clock radio has a built-in timer device called the SLUMBER, which enables the radio to be automatically switched off after 59 minutes.

SLUMBER

SLUMBER ON 1. Check that the CLOCK control is in the RUN

The display shows the slumber period 0:59.

The slumber function does not affect the alarm

MAINTENANCE

- If you do not intend to use the clock radio for a long time, disconnect the set by removing the plug from the wall outlet. The battery should

which will damage your set. To clean your set from fingerprints, dust and

harm the housing.

- When a power failure occurs, the complete

To retain the clock time and the set alarm time in the event of a power failure or disconnection,

> the set clock and alarm time only. As soon as the power supply returns, the display will indicate the correct time.

The model and production numbers are located on the bottom of the clock radio.

All unnecessary packaging material has been

 Set the alarm time and the alarm switch to BUZ Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province. Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, (903) 242-4800 EL4966E004 / MAC 4107 / 1-00

you if necessary.

Le radioréveil est équipé d'une minuterie

incorporée (SLUMBER), qui permet d'éteindre

automatiquement la radio au bout d'un délai

préréglé. Celle-ci vous permet de vous mettre au

lit et de vous endormir en écoutant la radio. Le

délai au bout duquel la radio s'éteint automati

ACTIVATION DE LA FONCTION ARRET

Assurez-vous que le sélecteur d'horloge CLOCK

3. Réglez le délai d'arrêt programmé en appuyant

L'afficheur indique le délai d'arrêt programmé

2. Placez le sélecteur RADIO en position OFF.

ARRET DE LA FONCTION ARRET

· Appuyez sur le bouton SLUMBER OFF/REPEAT

quement est de 59minutes au maximum.

PROGRAMME

PROGRAMME

se trouve en position RUN.

une fois le bouton SLUMBER.

ARRET PROGRAMME

Connaissez les symboles de sécurité ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR TENTION: POUR REDUIRE LE RESQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEV COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUI

A Ce symbole éclair signifie que la présence de matériel conditions suivantes non isolé dans votre appareil est susceptible de tous, veillez à ne pas retirer le boîtier de l'appareil.

Ce point d'exclamation attire votre attention sur des 2. Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y dispositifs au sujet desquels vous devriez lire la documentation jointe, ceci afin d'éviter d'éventuels

PIECE POUVANT TRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER SON ENTRETIEN A

UN TECHNICIEN QUALIFIE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — A lire avant toute utilisation du matériel

sécurité et de qualité très strictes. Il existe toutefois des précautions d'installation et de fonctionnement qu'il est important de connaître et de respecter.

1. Lisez ces instructions. - Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement

2. Conservez ces instructions. - Il est recommandé de conserver ces consignes de sécurité et instructions de fonctionnement pour référence ultérieure.

7. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant. placé dans un meuble intégré comme un ensemble bibliothèque ou autre où le système de ventilation de l'appareil serait bloqué.

amplificateurs) dégageant de la chaleur.

AVIS

sécurité incorporée dans la prise

- Une prise polarisée est dotée de

de terre ou prise polarisée fournie

éviter de marcher dessus ou de le pincer

recommandés par le fabricant.

particulièrement aux endroits des prises, mâles et

ou de choc électrique, il ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'hu-Cet appareil doit satisfaire à la réglementation FCC

1. Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage

Ce produit a été concu et fabriqué en accord avec des normes de 9. Ne détruisez pas la

avant d'utiliser l'appareil.

inscrits sur l'appareil lui-même ou figurant dans les

4. Suivez toutes les instructions. - Il est impératif de suivre

5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source

6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon procédure recommandée par le fabricant

N'obstruez aucun orifice de ventilation. - Par exemple, l'appareil ne doit pas être posé sur un canapé, un lit, un tapis, ou autre surface du même type : il ne doit pas non plus être

chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, ou autres appareils (même des

Afin de réduire tout risque d'incendie

partie 15. Son exploitation est soumise aux deux

dangereux, e compris tout brouillage qui risque d'entraîner un

Respectez les avertissements. - Tous les avertissements

toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

humide, près d'une piscine, etc.

humide. - Cet appareil doit être nettoyé uniquement selon la

rester inutilisé pendant une période de temps prolongée. **14. Pour toute réparation**, faites appel à un personnel

qualifié. Une réparation sera nécessaire si l'appareil a subi des dommages tels que détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, liquide renversé sur l'appareil, ou encore si un objet est tombé dessus, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a fait une chute.

SYSTÈME SONORE PORTABLE

Il faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger

faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des services de la garantie. Le recu, la facture ou un autre document portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce manuel d'emploi et les narder tous les deux à nortée de main

QUI EST COUVERT?

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ? couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous achetez le produit. Pendant 90 jours à compter de cette date. out produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans rais aucun au consommateur. Un produit de remplacemen

n'est couvert que pendant la période non-écoulée de garantie

la garantie du produit de remplacement est terminée aussi. QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ? POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE

les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler les commandes et pour installer ou réparer les stèmes d'antenne à l'extérieur du produit. la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause

du mauvais emploi, d'accident, de réparations nonagréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être ontrôlée par Philips Consumer Electronics Company des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.

un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par de telles modifications.

des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit. (Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion de dommages indirects ou femelles, et au point de raccordement sur l'appareil luiconséquents. Il est donc possible que l'exclusion cidessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de facon non-limitative, des egistrements, qu'ils soient protégés ou non par les

1. Utilisez uniquement des accessoires ou options lois sur les droits d'auteur). un appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des Utilisez uniquement un meuble sur Canada ou utilisé à des fins commerciales ou **roulettes,** un support, un pied, une

étagère ou une table de type recommandé par le fabricant. Si vous utilisez un meuble sur roulettes. OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE ? Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le veillez à le déplacer avec précaution afin d'éviter tout produit est distribué officiellement par Philips Consumer accident corporel si l'équipement se renversait. ctronics Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit. 13. Débranchez l'appareil pendant les orages ou s'il doit l'organisme local de service Philips tentera de fournir un

> **AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE** Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province.

Échange gratuite pendant 90 jours

s'appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE ÎLES VIERGES AMÉRICAINES.. Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve Small Product Service Center

hilips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 reeneville, TN 37743 É.-U. (Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant donné que certain états et provinces ne permettent pas de limité la durée d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, d'une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas

1-800-661-6162 (Francophone) 1-800-363-7278 (Anglophone

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre garantie. Aucune autre garantie n'est donnée qu'elle soit explicite ou implicite, y compris une garantie mplicite de vendabilité ou d'aptitude à un but spécifique Philips n'est pas, en aucun cas, responsable des dommages qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, secondaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même en présence d'une notification de la possibilité de tels

Aux É.-U., au Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines contacter Philips Service Company au (800) 851-8885 pour savoir le prix d'une échange non couverte par la garantie. Puis emballer le produit avec soins et le renvoyer au Small Produc Service Center (adresse ci-dessus). Au Canada, téléphonez au numéro qui se trouve sous la rubrique « Pour bénéficier d'un échange garanite au Canada » pour obtenir le prix d'un échange hors garanti.

stitutionnelles (y compris mais non limités aux Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série appareils utilisés pour la location). qui se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez rempli

produit de remplacement (mais il pourra y avoir des etards si le bon produit n'est pas facilement disponible).

EL 4562-F004: 99/3

signalétique sur le dessous de l'appareil

la cordon d'alimentation de la prise murale.

3. Sélectionnez la bande de longueurs d'ondes

POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE.

RAPPEL IMPORTANT.

nous sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin

N° DE SÉRIE

demander un produit d'échange. Un petit réglage d'une des ommandes expliqué dans le manuel d'instructions pourrait

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1. Vérifiez si la tension indiquée sur la plaque

L'heure est affichée sur la base de 12 heures avec un témoin PM qui s'allume (allumé = après-midi :

Affichage de l'heure

Horloge

HORLOGE

correspond à la tension locale. 2. Raccordez le cordon d'alimentation à la prise éteint = matin) dans l'afficheur. murale. L'appareil est maintenant sous tension et les chiffres se mettent à clignoter sur Lorsque vous réglez l'heure de réveil, il est l'afficheur. Vous devez procéder au réglage de

important que vous appuviez les touches **HR** e Min individuellement et non simultanément afin 3. Pour débrancher complètement l'appareil, retirez d'obtenir un réglage précis des heures et des

régler les heures et les minutes

un chiffre de 00 à 12.

par un chiffre de 00 à 59.

4. Pour empêcher un ajustement de l'heure

avez atteint l'heure désirée.

d'horloge en position RUN.

Maintenez **Hr** enfoncé pour obtenir un

Maintenez **Min** enfoncé pour obtenir un

défilement en avant de l'heure, affichée par

défilement en avant des minutes, affichées

d'horloge par inadvertance, mettez le sélecteur

RADIO FM/ AM Réglage de l'heure 1. Mettez le sélecteur CLOCK en position TIME

Vous pouvez utilisez ce réveil comme radio 2. Maintenez les boutons HR et MIN enfoncés pour

1. Placez le sélecteur RADIO en position ON

désirée à l'aide du sélecteur BAND. 4. Choisissez la station désirée à l'aide du bouton de syntonisation TUNING. 5. Utilisez VOLUME pour régler le son.

6. Pour éteindre la radio, placez le sélecteur RADIO 3. Relâchez le bouton HR ou MIN dès que vous en position OFF. Pour améliorer la réception radio

position du radioréveil lui-même.

 Pour la réception en AM. l'appareil est doté d'une antenne intégrée qu'il est recommandé de placer sur une surface non métallique (bois,

Pour la réception en *FM*, utilisez l'antenne incorporée dans le cordon d'alimentation. Placez-le de façon à obtenir la meilleure réception.

plastique). Orientez l'antenne AM en modifiant la

REGLAGE DE L'ALARME

Généralités

point à côté du mot ALARM.

Si vous désirez utiliser le réveil, il vous faut tout d'abord choisir l'heure à laquelle vous voulez être réveillé. Vous disposez de deux modes de réveil soit avec la sonnerie, soit avec la radio. L'afficheur indique si vous avez mis en circuit l'alarme par un

MISE EN CIRCUIT DE L'ALARME

1. Mettez le sélecteur CLOCK en position ALARM. 2. Maintenez enfoncé le bouton **Hr** et **Min** pour régler les heures et les minutes

 Maintenez HR enfoncé pour obtenir un défilement en avant de l'heure, affichée par

un chiffre de 00 à 12.

pour vous réveiller.

 Maintenez Min enfoncé pour obtenir un défilement en avant des minutes, affichées par un chiffre de 00 à 59.

3. Relâchez le bouton **Hr** ou **Min** dès que vous avez obtenu le réglage désiré. 4. Mettez le sélecteur CLOCK en position RUN

pour revenir à l'affichage de l'heure actuelle. Pour vérifier votre réglage de l'alarme, mettez le sélecteur CLOCK en position ALARM. 5. Pour sélectionner l'appareil par lequel vous

désirez être réveillé, placez le sélecteur ALARM en position RAD (radio) ou BUZ (sonnerie). Si vous avez sélectionné le réveil par radio, assurez-vous que le volume soit assez fort

 La sonnerie est réglée à un volume fixe qui ne peut pas être ajusté.

ARRÊT DE L'ALARME

ALARM RESET - Réglage de l'alarme

Vous pouvez arrêter l'alarme de trois facons. A moins que vous ne choisissiez d'annuler complètement l'alarme. l'option Réglage de l'alarme (ALARM RESET) sera automatiquement sélectionnée 60 minutes après la première

Si vous désirez arrêter immédiatement la sonnerie tout en laissant le réglage de l'alarme valide pour le lendemain Appuyez sur ALARM RESET pendant que

l'alarme est activée.

REPEAT ALARM - Répétition de l'alarme L'alarme se redéclenche toutes les 9 minutes

 Applivez sur slumber off/REPEAT ALARM. Appuyez de nouveau sur slumber off/REPEAT ALARM lors de la sonnerie suivante si vous

désirez réactiver l'alarme encore une fois Si vous ne rappuyez pas sur le bouton SLUMBER OFF/REPEAT ALARM, l'alarme s'arrêtera

automatiquement 60 minutes plus tard. Elle passera automatiquement en mode ALARM RESET et sera de nouveau activée le lendemain à la même heure Arrêt complet de l'alarme

Placez le sélecteur ALARM en position OFF

Le témoin ALARM disparaît de l'afficheur

(arrêt), avant ou pendant que l'alarme est

ALARM pour annuler la fonction arrêt programmé ou pour éteindre la radio avant que

le délai soit écoulé Remarques: La fonction arrêt programmé fonctionne

du sommei

Dormitado

DORMITADO

 Si, pour la fonction arrêt programmé, vous avez baissé le volume et si votre alarme est réglée en mode radio, assurez-vous que le niveau sonore est suffisamment élevé pour vous tirer

(SLUMBER) que permite apagar automáticamente

la radio después de un período de tiempo

máximo de dormitado es de 59 minutos.

2. Ponga el conmutador RADIO en OFF.

3. Ajuste el tiempo de dormitado pulsando una vez

indépendamment des alarmes.

ENTRETIEN

période de temps prolongée, débranchez l'appareil de la prise électrique murale. Il est également recommandé d'enlever la pile pour éviter qu'elle ne coule et endommage l'appareil Pour enlever toute trace de doigt, poussière ou autre, utilisez un chiffon ou une peau de chamois propre et légèrement humide. N'utilisez aucun produit à base d'abrasifs ou de

dissolvants (essence, white spirit, alcool etc.)

Dès que l'alimentation électrique est restaurée

et vous devrez remettre l'horloge à l'heure.

Pour conserver les réglages de l'heure et de

ou si l'appareil venait à être débranché, vous

de type 6F22, dans le compartiment à pile:

celle-ci servira de relais en cas de coupure

d'électricité. Cependant, l'affichage de l'heure

ne sera pas éclairé dans l'afficheur. Cependant

l'afficheur et le fonctionnement de l'alarme et

Précisons bien: la pile sert uniquement à

indiquera de nouveau l'heure correcte.

2. Placez la pile dans le compartiment à piles

Remplacez la pile une fois par an ou aussi

souvent que nécessaire

1. Connectez le cordon d'alimentation à la prise

de la radio FM/AM est exclu.

l'affichage de l'heure ne sera pas éclairé dans

maintenir les réglages de l'heure et de l'alarme.

Dès que l'électricité sera restaurée, l'afficheur

l'alarme dans le cas d'une coupure d'électricité

pouvez placer une pile de 9 volts (non fournie)

les chiffres se mettent à clignoter sur l'afficheur

Si vous n'utilisez pas le radioréveil pendant une

qui pourrait abîmer le boîtier. relais en cas de coupure

D'ELECTRICITE

 Signal très faible - Dans le cas d'une coupure d'électricité, le radioréveil s'arrête.

'Craquements' et 'sifflement' lors de la réception

(non-métallique)

 Appareil placé trop près d'un appareil électrique tel qu'un téléviseur, ordinateur, lampes

électrique Grésillements intermittents en réception FM

Signal très faible

Orientez le cordon d'alimentation avec antenne

Dans le cas d'un problème de fonctionnement, vérifiez tout d'abord les points suivants avant de faire

 Si vous ne trouvez pas la solution au problème à l'aide des conseils suivants, adressez-vous à votre revendeur ou au service entretien.

AVERTISSEMENT: En aucun cas vous ne devez essayer de réparer l'appareil vous-même, car vous perdriez tout droit de recours en garantie.

- CAUSE POSSIBLE

REMÈDE

PROBI ÈME

Absence de son

 Mauvais réglage du volume Réglez le volume

Mauvaise réception AM

 RADIO se trouve toujours en position ON · Placez RADIO en position OFF · Modifiez la position de l'appareil et assurez-

 CLOCK se trouve en position TIME SET ou vous qu'il repose sur une surface appropriée

L'alarme ne marche pas

L'alarme n'est pas réglée

• Placez CLOCK en position RUN.

supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets,

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

SEGURIDAD

Conozca estos símbolos de seguridad PRECAUCION LIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA RECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA,NO RET LA CUBIERTA (NI EL PANEL POSTERIOR). ESTE APARATONO CONTIENE NINGU PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECESARIO ALGI SERVICIO O REPARACIONDEL APARATO, LLEVELO UN TECNICO CALIFICADO

Un 'relámpago' indica material no aislado dentro del aparato que al contacto puede producir un choque eléctrico. Para seguridad de todos no se retire la cubierta

literatura adjunta para evitar problemas de manejo y

funcionamiento el equipo, deberá leer todas las instrucciones relativas a su manejo y seguridad. 2. Conserve estas instrucciones - Las instrucciones relativas

Lea estas instrucciones - Antes de poner el

avisos existentes tanto en las instrucciones de manejo como en el propio equipo. 4. Siga todas las instrucciones - Deberán seguirse todas

las instrucciones relativas al funcionamiento y a la

utilización del equipo 5. No utilice este aparato cerca del agua - Por ejemplo, cerca de bañeras, lavabos, fregaderos, lavaderos, superficies mojadas, zonas próximas a piscinas,

6. Para limpiar el aparato utilice sólo un trapo húmedo Para limpiar el equipo deberán seguirse estrictamente las instrucciones del fabricante. 7. Proceda a su instalación de acuerdo con las

instrucciones del fabricante. No tape las aperturas **de ventilación** - Por ejemplo, el equipo no deberá situarse sobre camas, sofás, alfombras, etc. ni en espacios cerrados, como estanterías, armarios, etc. si con ello se impidiese la libre circulación de aire por las aperturas de ventilación.

8. No instale el equipo cerca de fuentes de calor - Como

AVISO

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el

aparato a la Iluvia o humedad

interferencias dañinas, v 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier El signo de admiración llama la atención sobre interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan un

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD — Léalas antes de poner en marcha el equipo

Este producto ha sido diseñado y fabricado para cumplir normativas rigurosas en materia de calidad y seguridad. No obstante, deberán adoptarse ciertas precauciones en cuanto a su instalación y manejo, que Ud. debe conoce

como la toma de tierra han sido incorporadas a la clavija oara su seguridad personal. Si la ciavila suministrada con e al manejo y a la seguridad del equipo deberán conservarse para su posterior utilización como material de referencia. 3. Lea todos los avisos - Deberán respetarse todos los

> próxima a la clavija y en el punto de salida del equipo. 11 Utilice exclusivamente aquellos

tierra). Las clavijas polarizadas

vendidos con el equipo. Cuando utilice un carro, tenga cuidado al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar posibles daños por vuelco.

cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo. **14. Confíe el mantenimiento y las reparaciones** a personal

técnico especializado. El equipo deberá repararse siempre que haya resultado dañado de alguna manera, como por ejemplo por daños en el cable o en la clavija, por derrame de líquido sobre el equipo, por objetos que hubieran podido introducirse en su interior, por exposición del equipo a la lluvia o a ambientes húmedos, cuando el equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera sufrido algún tipo de caída. EL 4562-S004: 99/3

el producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted compró el producto se considera un 1. Este dispositivo no puede causar nstrucciones y reténgalo a la mano.

> ¿QUE CUBRE? La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante 90 días a partir de sta fecha, se reemplazará un producto inoperante

vencido la garantía del producto de reemplazo. QUE EXCLUYE LA GARANTIA?

nte o de preferencia e instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la unidad. reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso indebido, accidente, reparación no

problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido, fabricado, aprobado y/o autorizado,

daños incidentales o consecuentes que resulten del producto. (Algunos estados no permiten la exclusión es posible que la exclusión arriba indicada no le sea pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.) vencer la garantía. Luego empaque el producto con cuidado y

institucionales (inclusive productos usados con fines de obtener el costo para cambiar un producto no amparado por arrendamiento, pero sin limitarse a éstos). DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO? Ústed puede cambiar el producto en todos los países con distribución oficial del producto por Philips Consumer ectronics Company. En países donde Philips Consumer Electronics Company no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará de darle un producto de

indicaciones en el manual podrían ahorrarle un viaie.

comprobante de venta. Adjúntelo a este manual de Fambién, usted puede enviar el producto con el seguro y

defectuoso con otro nuevo, renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de reemplazo tiene cobertur ólo durante el período de la garantía original. Una vez que implícita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un propósito en particular, están limitadas en

Su garantía no cubre: cobros por mano de obra durante la instalación o montaie del producto, aiuste de los controles del

autorizada u otra causa no bajo el control de Philips Consumer Electronics Company.

o la reparación de productos dañados por tales

fuera de los EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el En el Canadá, llame al téléfono encontrado arriba en la Canadá, o que se ha usado para fines comerciales o sección "Para cambiar un producto en el Canada" para

reemplazo (aunque puede haber demora si el producto apropiado no está fácilmente disponible)

SISTEMA DE AUDIO PORTATIL Cambio gratis por 90 días

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, É.-U., (903) 242-4800

EL4966F004 / MAC 4107 / 1-00

QUIEN TIENE PROTECCION? Isted debe tener su comprobante de venta para cambiar EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS

En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, toda garantía

cuanto a duración al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no permiten limitaciones sobre la arriba indicada no le sea aplicable a usted.

1-800-661-6162 (francófono) 1-800-363-7278 (anglófono (En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni

aún con notificación de la posibilidad de los mismos.) PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE VENCER LA GARANTIA.. En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Vírgenes, comuníquese con Philips Service Company, llamando al (800) 851-8885 para

RECUERDE. Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su tarieta de registro de la garantía Así nos será más fácil notificarle en caso de ser necesario.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podría gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, USA, (903) 242-4800

EL4966S004 / MAC 4107 / 1-00

Modelo No.

Instalación/Radio

1. Verifique que el voltaje marcado en la placa de El visor del reloj tipo en la base del aparato corresponde a la

CONEXIÓN A LA RED

fuente de energía de la red.

2. Conecte la clavija de potencia al tomacorriente en la pared. La fuente de energía está ahora encendida y las cifras en el visor comenzarán a parpadear. Será necesario ajustar el reloj a la hora correcta. 3. Para desconectar el aparato completamente de

la fuente de energía, saque la clavija del

tomacorriente en la pared. RADIO FM/ AM

conmutador BAND.

medio del botón TUNING

Usted puede usar este reloj como un radio solamente 1. Ponga el conmutador RADIO a ON. 3. Seleccione la banda de ondas por medio del

5. Aiuste el sonido con VOLUME 6. Para apagar la radio, ponga el conmutador RADIO en OFF.

Para mejorar la recepción radio

4. Sintonice la emisora de radio deseada, por

mejor, debe colocarse en una superficie no metálica, por ejemplo, de madera o de plástico. Dirija la antena AM ajustando la posición de su radio reloi.

La hora se presenta utilizando el sistema de 12 horas, donde el indicador PM se enciende

los botones **HR** y **MIN** por turno y no

1. Ponga el selector del reloj (CLOCK) en la posición 2. Mantenga pulsado los botones Hr o Min para

Con Hp nulsado se demostrarán las horas

de las horas y los minutos

Aiustando el reloi posición ALARM.

indicadas con una cifra desde 00 a 12. Con Min pulsado se demostrarán rápidamente los minutos indicados con una cifra desde 00 a

(CLOCK) a la posición RUN.

AJUSTANDO EL DESPERTADOR

Si desea que el despertador le despierte tiene Vd.. que ajustar primeramente la hora en que ha de despertarse: el zumbador o la radio. El visor también indica si usted ha activado el

1. Ponga el selector del reloj (CLOCK) en la

 Con Min pulsado se demostrarán rápidamente los minutos indicados con una cifra desde 00 a

3. Suelte los botones HR o MIN cuando haya

indicadas con una cifra desde 00 a 12.

4. Ponga el selector del reloi (CLOCK) en la posición RUN para que el visor del reloj vuelva a mostrar la hora del reloj.

el selector (CLOCK) de reloi en la posición

AI ARM 5. Para seleccionar el modo de despertador que desea para despertarse, ponga el selector ALARM a RAD (radio) o BUZ (zumbador).

Si ha seleccionado el modo de radio,

y no puede reajustarse.

asegúrese que ha ajustado el volumen a un

nivel suficientemente alto para despertarle

El zumbador está ajustado a un volumen fijo

APAGANDO EL DESPERTADOR

Hay tres maneras de apagar el despertador: A menos que usted decida revocar el despertador completamente, la opción ALARM RESET (reajuste de despertador) será seleccionada automáticamente 60 minutos después de la hora

despertador le llame a la misma hora el día siguiente Pulse el botón ALARM RESET cuando el

El despertador repetirá su llamada a intervalos de • Pulse el slumber off/REPEAT ALARM.

 Si no se pulsa el botón slumber off/REPEAT ALARM de nuevo, el despertador se apagará automáticamente después 60 minutos. Su selección de hora de despertar entrará automáticamente el modo de ALARM RESET (reajuste) y le llamará a la misma hora el día

Apagando completamente el despertador

o cuando, el despertador suene.

Ponga el selector ALARM en OFF, antes de que,

- El indicador ALARM desaparece del visor.

en que el despertador suena por primera vez.

despertador suene.

• Pulse el botón slumber off/REPEAT ALARM de nuevo si desea repetir la llamada despertadora.

CANCELANDO LA FUNCIÓN DE

 Pulse el botón slumber off/REPEAT ALARM para cancelar la función de dormitado o para apagar la radio inmediatamente.

 La función de dormitado no afecta las selecciones de despertador.

día siguiente.

Información adicional

- Si no va a usar el radio reloj por un largo tiempo, desconecte el aparato sacando la clavija del tomacorriente en la pared. También

de limpieza abrasivos o otros productos disolventes (bencina, diluyentes, alcohol etc.) ya

Cuando ocurra una falla de energía, se apagará el radio reloj completo. no será iluminada en el visor del reloi. La operación del despertador y de la radio FM/AM está excluida también.

Señal débil Ajuste el cable de energía con la antena

PROBLEMA

REMEDIO

No hay sonido

Señal débil

fluorescentes

incorporada

los equipos eléctricos

- POSIBLE CAUSA

Ajuste el volumen

El volumen no está ajustado

Gire el aparato para mejorar la recepción y

superficie adecuada (no metálica)

Recepción en AM con crujidos y silbidos

Si no puede rectificar un problema siguiendo estos consejos, consulte a su distribuidor o centro de

conmutador ALARM a buz (zumbador) o rad

- El volumen es demasiado bajo para la radio

Aumente el volumen

asegúrese que el aparato está colocado en una · CLOCK está a la posición TIME SET o ALARM Ponga CLOCK a la posición RUN.

> Se ha eliminado todo material redundante de materiales primarios: cartón (caja), poliestireno expandido (amortiguación), polietileno (bolsas,

reciclarse si está desarmado por una compañía empaque, pilas gastadas y viejos equipos.

- Si ocurre una falla, verifique primero los puntos a continuación antes de llevar el aparato a la

ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia debe usted mismo intentar reparar el aparato, ya que esto invalidará la garantía

El despertador no funciona

No es posible recibir la emisión AM de forma La función de dormitado no funciona

por ejemplo, televisión, ordenador, lámparas

lamina protectora de espuma).

Su aparato está hecho de materiales que pueden

radiadores, calentadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo los amplificadores) generador de calor.

deux lames dont une plus large que l'autre. Une prise de terre est dotée de deux fiches semblables et d'une troisième, plus large, qui assure la mise à la terre pour votre sécurité. Si la prise fournie ne convient pas à la prise murale dont vous disposez, consultez un électricien pour remplacer et adapter votre prise murale.

10. Protégez le cordon d'alimentation pour instructions de fonctionnement doivent être respectés.

d'eau - comme par exemple, une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, un baquet de lingerie, ou dans une cave

8. N'installez pas l'appareil près d'une source de

Este aparato cumple con las normas FCC, parte 15. El funcionamiento está sujeto a las ondiciones siguientes:

funcionamiento no deseado No anule la segurida de la claviia de corriente (va sea 🤤 Clavija de tipo polarizado o con toma de

polarizada de CA

equipo no es compatible con su toma de corriente, consulte a un electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta. 10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda

pisarse o incluso perforarse, especialmente en la parte más

tienen dos patillas, una más ancha que la otra. Las que

disponen de toma de tierra tienen dos patillas y una tercera

que es la de conexión a tierra. Tanto la patilla más ancha

12 Coloque el equipo exclusivamente sobre aquellos carros, bases, trínodos carros mesas especificados por el comerciante o

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO. Favor de consultar el manual de instrucciones antes de pedir un cambio. Algunos ajustes de los controles según las Serie No.

Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo.

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS Comuníquese con su distribuidor para concertar el cambio

> transporte o franqueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y enviándolo a la dirección a Small Product Service Center Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Greeneville. TN 37743 USA

duración de una garantía implícita, es posible que la limitación PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL

comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no periuicios directos, indirectos, especiales, incidentales o

 Para la AM, el aparato está dotado de una antena incorporada la que, para que funcione

Para la FM, utilice la antena incorporada en el

levemente para obtener la mejor recepción.

cordón de red. Ajuste el cordón de red

RELOJ

Reloi

(encendido = PM, apagado = AM) en el visor.

Para aiustar la hora de despertarse pulse siempre

simultáneamente para obtener un ajuste preciso

aiustar las horas y los minutos.

3. Suelte el botón HR o MIN cuando haya llegado al ajuste correcto. 4. Para evitar que la hora del reloj se cambie

accidentalmente, ponga el control del reloi

Despertador

sonar. Tiene la opción de dos modos para

ALARM en el visor. ACTIVANDO EL DESPERTADOR

despertador por medio de un punto al lado de

2. Mantenga pulsado los botones Hr o Min para ajustar las horas y los minutos. Con HR pulsado se demostrarán las horas

Para verificar la hora de despertarse, ponga

ALARM RESET - reajuste de despertador Si quiere que se detenga el modo de despertador inmediatamente, pero también quiere que el

REPEAT ALARM - repetición de despertador

determinado. Esta función le permite acostarse y escuchar la radio antes de dormirse. El período

ACTIVANDO LA FUNCIÓN DE DORMITADO 1. Asegúrese que el selector CLOCK está a la posición RUN

El visor indica el tiempo de dormitado 0:59.

el botón SLUMBER

DORMITADO

 Si durante la función de dormitado usted ha bajado el nivel del volumen y tiene un despertador ajustado en el modo de radio, asegúrese que ha ajustado el volumen a un nivel suficientemente alto para despertarse al

MANTENIMIENTO El radio reloj tiene incorporado un temporizador

debe sacarse la pila para evitar fugas que pueden dañar su aparato. Para quitar huellas digitales, polvo y sucio de su aparato, use un trapo limpio o un cuero de

gamuza humedecido. Evite el uso de artículos

que estos pueden dañar la caia.

RESPALDO DE ENERGÍA

Cuando vuelve la energía, las cifras en el visor comenzarán a parpadear y será necesario reajustar el reloj a la hora correcta. Para mantener la hora correcta del reloi y la hora ajustada del despertador en caso de falla de energía o de desconexión, usted puede insertar una pila de **9 voltios** (no incluida), tipo 6F22, en el compartimiento de pilas: esta actúa como respaldo de energía. Sin embargo, la hora

1. Conecte la clavija de energía al tomacorriente en la pared.

reloj como la de despertarse solamente.

En otras palabras, el respaldo de las pilas es

usado para mantener tanto la hora ajustada del

Tan pronto vuelve la energía, el visor demuestra

2. Coloque la pila en el compartimiento de pila.

- Reemplace la pila una vez al año o en caso de necesidad

L'ENVIRONNEMENT Eloignez le radioréveil de tout appareil

- No se ha ajustado la hora de despertar Seleccione la hora de despertar y ponga e

RECICLAJE

especialista. Por favor observe los reglamentos locales referente al desecho de materiales de

La placa de tipo se encuentra en la base del radio reloi.

Réglez l'alarme et placez le sélecteur ALARM sur RAD (radio) ou BUZ (sonnerie). Volume trop faible pour la radio

Auamentez le volume La fonction arrêt programmé ne marche pas

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été

Resolución de problemas

- RADIO está a la posición ON Ponga RADIO a la posición OFF

 Remueva el radio reloj desde las cercanías de empague. Hemos hecho todo lo posible para que Interferencia intermitente durante recepción de el material de empaque sea separable en tres

panneau de protection en mousse).

La plaque signalétique se trouve sur le dessous du radioréveil